

## TP800: Konfiguration

05/09/2024 20:59:50

[FAQ Article Print](#)

|                  |                   |                     |                       |
|------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Category:</b> | Training Packages | <b>Votes:</b>       | 0                     |
| <b>State:</b>    | public (all)      | <b>Result:</b>      | 0.00 %                |
| <b>Language:</b> | en                | <b>Last update:</b> | 05:31:35 - 10/09/2023 |

### Keywords

TP800

### Problem (public)

Welche Konfigurationen sind für die TP800 Mobilhydraulik verfügbar?

### Solution (public)

TP 800 besteht aus 3 TPs.

TP 801 – Basic Level (Arbeitshydraulik I) – 574161 (kein Basis-Hydraulikpaket – TP 501 erforderlich);  
TP 802 – Advanced Level (Hydrostatische Lenksysteme) – 574162;  
TP 803 – Advanced Level (Arbeitshydraulik II) – 574163.

TP 801 ist das Basispaket der Mobilhydraulik, der Rest ist eine Ergänzung zu TP 801.

Wenn Sie nur TP 801 oder TP 801 + TP 802 kaufen, ist die passende Pumpe 8064373.  
Wenn Sie auch TP 803 kaufen, ist die einzige Pumpe für die gesamte Anlage 8073527.