

EasyVeep: Version 2.26d – Flash-Player

04/20/2024 10:56:00

FAQ Article Print

Category:	Software::EasyVeep	Votes:	0
State:	public (all)	Result:	0.00 %
Language:	de	Last update:	06:02:19 - 05/26/2023

Keywords

EasyVeep Flash-Player

Problem (public)

Problem mit Flash Player unter Windows 7, 8 oder 10 – EasyVeep zeigt folgenden Bildschirm:

Solution (public)

Unter Windows 8 oder 10 gehen Sie wie folgt vor:

1. Deinstallieren Sie den Adobe Flash Player und löschen Sie anschließend alle Dateien;
2. Installieren Sie danach das neue EasyVeep 2.26 in Version d.

Schritt für Schritt Beschreibung:

1. Deinstallieren Sie (alle) Adobe Flash Player (ActiveX):
Wenn kein Adobe Flash Player auf Ihrem System installiert ist, springen Sie zu [1]Schritt 1.1.

Löschen Sie alle Flash Player-Dateien aus:
[Windows-Verzeichnis]\System32\Macromed\Flash\
[Windows-Verzeichnis]\SysWOW64\Macromed\Flash\

2. Nach der Deinstallation des Flash Player sollen die Fensterinhalte bei EasyVeep leer sein:

3. Installieren Sie EasyVeep 2.26.d für Windows 8 oder 10.
Installieren Sie EasyVeep 2.26.d mit Setup Easy Veep 2.26d für Windows 8 oder 10: [2]easyveep.net/downloads/

- 3.1 Nach der Installation von EasyVeep 2.26d funktioniert die Software wieder wie gewohnt:

Übersetzt aus der englischen Original-Beschreibung für Windows 8 oder 10 siehe hier:

[3]easyveep.net/after-flash-player-uninstall/easyveep-2-26-solving-animation-problem-on-windows-8-10/

Für Windows 7 folgen Sie bitte der Beschreibung hier:

[4]easyveep.net/after-flash-player-uninstall/solving-animation-problem-on-windows-7/

[1] https://helpx.adobe.com/de/flash-player/kb/uninstall-flash-player-windows.html#main_Download_the_Adobe_Flash_Player_uninstaller

[2] <http://easyveep.net/downloads/>

[3] <http://easyveep.net/after-flash-player-uninstall/easyveep-2-26-solving-animation-problem-on-windows-8-10/>

[4] <http://easyveep.net/after-flash-player-uninstall/solving-animation-problem-on-windows-7/>