

Batterie Wechseln Roboter

05/15/2024 01:09:43

FAQ Article Print

Category:	Robotics	Votes:	2
State:	public (all)	Result:	100.00 %
Language:	de	Last update:	20:04:52 - 04/19/2024

Keywords

Batterie Wechsel Roboter RV RV-1A 2AJ RV-3SD RV-4FL RV-FR

Problem (public)

Wie wechsele ich die Batterien in den verschiedenen Robotermodellen?

Solution (public)

Wichtig: Der Batteriewechsel darf nur erfolgen, während der Roboter eingeschaltet und mit Strom versorgt ist, andernfalls werden seine Positionen gelöscht.

Tipp: Bestellen Sie rechtzeitig (ungefähr jedes Jahr nach dem Wechsel bzw. nach der Erst-Inbetriebnahme) ein neues passendes Batterieset zum Wechseln. In der Tabelle finden Sie die passenden Batterien für Ihr Robotermodell. (Ihr Roboter Model finden sie unten am Stand Fuß des Roboters)

Robot Type

Roboter Arm

Battery Type

Bild

Quantity

Mitsubishi Part Number

Link Festo Unterlagen

Festo Batterie Teilenummer

Controller

RV - 1A A6BAT 5 [1]4077
[2]<https://www.festo.com/search/RV-4FL> - CR1-571

RV - 2AJ A6BAT 5 [3]4077
[4]<https://www.festo.com/search/RV-2AJ> (TN 537000) CR1-571

RV - 2SD (B) ER6BAT 4 [5]131168
[6]<https://www.festo.com/search/RV-2SDB> (TN 572162) CR1DA

RV - 4FL ER6BAT 3 [7]131168
[8]<https://www.festo.com/search/RV-4FL> - CR 750

RV - 2FR*
RV - 2FB-D MR-BAT6V1 CR17335A/3V 4 [9]248692
[10]<https://www.festo.com/search/RV-FR> (TN 8172115) CR 750

RV - 4FR* MR-BAT6V1 3(x2) [11]248692
[12]<https://www.festo.com/search/RV-4FL> - CR 800

Benötigte Batterien für ihre Controller

Controller Type	Battery Type	Foto	Quantity	Mitsubishi Part
CR1-571	ER6	1	[13]131168	
CR1DA-771				
CR1QA-772	Q6BAT	1	[14]130376	
CR 750	Q6BAT			
1	[15]130376			
CR 800	-none-	-none-	0	-none-

In den angehängten Dateien finden Sie die Anleitung zum Wechseln der Batterien für Ihr Robotermodell.

Weitere Informationen zu Ihrem Roboter finden Sie entweder auf dem Festo Didactic Infoportal. [16]Festo Didactic InfoPortal (festo-didactic.com) oder bei Mitsubishi Industries [17]Industrial/Collaborative Robots-MELFA Manual Download | MITSUBISHI ELECTRIC FA

[1] https://mitsubishi-electric-eshop.mee.com/mee/FA_IA/en/EUR/search/?text=4077
[2] https://www.festo.com/search/?tab=DIDACTIC_PRODUCTS&page=0&q=RV-4FL

- [3] https://mitsubishi-electric-eshop.mee.com/mee/FA_IA/en/EUR/search/?text=4077
- [4] https://www.festo.com/search/?tab=SUPPORT_PORTAL&q=RV-2AJ&documentTypeGroup=USER_DOCUMENTATION&documentTypes=
- [5] https://mitsubishi-electric-eshop.mee.com/mee/FA_IA/en/EUR/search/?text=131168
- [6] https://www.festo.com/search/?tab=SUPPORT_PORTAL&q=RV-2SDB&documentTypeGroup=USER_DOCUMENTATION&documentTypes=
- [7] https://mitsubishi-electric-eshop.mee.com/mee/FA_IA/en/EUR/search/?text=131168
- [8] https://www.festo.com/search/?tab=DIDACTIC_PRODUCTS&page=0&q=RV-4FL
- [9] https://mitsubishi-electric-eshop.mee.com/mee/FA_IA/en/EUR/search/?text=248692
- [10] https://www.festo.com/search/?tab=SUPPORT_PORTAL&q=RV-FR&documentTypeGroup=USER_DOCUMENTATION&documentTypes=
- [11] https://mitsubishi-electric-eshop.mee.com/mee/FA_IA/en/EUR/search/?text=248692
- [12] https://www.festo.com/search/?tab=DIDACTIC_PRODUCTS&page=0&q=RV-4FL
- [13] https://mitsubishi-electric-eshop.mee.com/mee/FA_IA/en/EUR/search/?text=131168
- [14] http://mitsubishi-electric-eshop.mee.com/mee/FA_IA/en/EUR/search/?text=130376
- [15] http://mitsubishi-electric-eshop.mee.com/mee/FA_IA/en/EUR/search/?text=130376
- [16] <https://ip.festo-didactic.com/InfoPortal/DE/index.html>
- [17] <https://www.mitsubishielectric.com/app/fa/download/search.do?kisyu=/robot&mode=manual>